

LES CÔTES DE VOTRE INSTALLATION : PORTAIL EASY COULISSANT FARO + JEUX HAUT

LA HAUTEUR SOUS CHAPEAU (= PORTAIL + LES JEUX EN HAUT ET EN BAS) ...

ATTENTION CE N'EST PAS LA HAUTEUR DU PORTAIL SEUL


LAMES RECOURBABLES

Encombrement du guide olives
30 mm

Guide olives

Environ 1 cm

Traverse haute



La hauteur indiquée pour la commande de votre portail correspond à
LA HAUTEUR MINIMUM NÉCESSAIRE DES PILLIERS : 1100, 1350, 1600 ET 1850 mm
(du seuil jusqu'au haut du pilier). **Ce n'est pas la hauteur du portail seul.**

Vos piliers doivent donc mesurer au minimum 1100, 1350, 1600 et 1850 mm pour l'installation d'un portail EASY COULISSANT FARO Sungates .

AVEC LES LAMES RECOURBABLES , VOUS RÉALISEREZ VOTRE PORTAIL SUR MESURE
si vous n'avez pas ces dimensions exactes en hauteur.

Photos non contractuelles

ET BAS